Enabling Multi-Touch on Your Dell™ Latitude™ XT2 With Microsoft® Windows® 7

NOTE: If you purchased your computer with Windows 7 pre-installed, the multi-touch feature is factory enabled.

Your Dell Latitude XT2 does not support the multi-touch feature when you upgrade to Windows 7.

To enable the multi-touch feature:

1. Disable the firewall and antivirus software.
2. Download and install the N-Trig multi-touch software from the Dell Support website at **support.dell.com**.

NOTE: The N-Trig multi-touch software for Windows 7 is not compatible with Microsoft Windows Vista® or Microsoft Windows XP.

September 2009

0P2GKNA00

Activation de Multi-touch sur votre Dell™ Latitude™ XT2 avec Microsoft® Windows® 7

REMARQUE : Si l'ordinateur que vous avez acheté est équipé de Windows 7, la fonction Multi-touch est activée par défaut.

Votre Dell Latitude XT2 ne prend pas en charge la fonction Multi-touch lorsque vous mettez à niveau vers Windows 7.

Pour activer la fonction Multi-touch :

1 Désactivez les logiciels pare-feu et antivirus.

2 Téléchargez et installez le logiciel Multi-touch N-Trig à partir du site Web du support technique de Dell à l'adresse **support.dell.com**.

REMARQUE : Le logiciel Multi-touch N-Trig pour Windows 7 n'est pas compatible avec Microsoft Windows Vista® ou Microsoft Windows XP.

Septembre 2009

Dell™ Latitude™ XT2 (Microsoft® Windows® 7 アップグレード対応）でマルチタッチ機能を有効化する

メモ： Windows 7 をインストール済みのコンピュータを購入した場合、マルチタッチ機能が予め有効になっています。

お使いの Dell Latitude XT2 を Windows 7 にアップグレードする場合、マルチタッチ機能はサポートされません。

マルチタッチ機能を有効にするには：

1 ファイアウォールおよびアンチウイルスソフトウェアを無効にします。

2 デルサポートサイト（**support.dell.com**）から N-Trig マルチタッチソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

メモ： Windows 7 対応の N-Trig マルチタッチソフトウェアは、Microsoft Windows Vista® または Microsoft Windows XP との互換性はありません。

2009 年 9 月

Activación de la función multitáctil en Dell™ Latitude™ XT2 con Microsoft® Windows® 7

NOTA: si adquirió su equipo con Windows 7 preinstalado, la función multitáctil estará activada de forma predeterminada.

Dell Latitude XT2 no admitirá la función multitáctil si actualiza a Windows 7.

Para activar la función multitáctil:

1. Desactive el servidor de seguridad y el software antivirus.
2. Descargue e instale el software multitáctil N-Trig del sitio web de asistencia de Dell de **support.dell.com**.

NOTA: el software multitáctil N-Trig para Windows 7 no es compatible con Microsoft Windows Vista® o Microsoft Windows XP.

Septiembre de 2009

Aktivierung von Multi-Touch auf Ihrem Dell™ Latitude™ XT2 mit Microsoft® Windows® 7

ANMERKUNG: Sofern Windows 7 bereits beim Kauf auf Ihrem Computer installiert war, ist die Multi-Touch -Funktion bereits ab Werk aktiviert.

Der Dell Latitude XT2 unterstützt die Multi-Touch-Funktion nicht, wenn Sie ein Upgrade auf Windows 7 durchführen.

So aktivieren Sie die Multi-Touch-Funktion:

1 Deaktivieren Sie die Firewall und die Antivirensoftware.

2 Laden Sie die Multi-Touch-Software von N-Trig von der Dell Support-Webseite unter **support.dell.com** herunter, und installieren Sie sie.

ANMERKUNG: Die Multi-Touch-Software von N-Trig für Windows 7 ist nicht mit Microsoft Windows Vista® oder Microsoft Windows XP kompatibel.

September 2009